
SAMSUNG

HORNO MICROONDAS

Guía de cocción e instrucciones para el usuario

CE1185UB CE1185GB CE1185GW



	Guía de búsqueda "rápida"	2
	Uso del limpiador con vaporización	
	Panel de control	4
	Horno	4
	Accesorios	5
	Uso de este manual de instrucciones	5
	Precauciones de seguridad	6
	Instalación del horno microondas	7
	Ajuste de la hora	8
	Cómo comprobar que su horno funciona correctamente	8
	Cómo funciona un horno microondas	9
	Qué hacer en caso de duda o si tiene un problema	9
	Cocción/recalentamiento	
	Niveles de potencia y variaciones de tiempo	
	Cómo detener la cocción	
	Ajuste del tiempo de cocción	
	Uso de la función Cocción automática	
	Uso de la función Descongelación	
	Uso de la placa tostadora	
	Precalentamiento rápido automático del horno	
	Cocción por convección	
	Grill	
	Selección de la posición de la resistencia	
	Selección de los accesorios	
	Asador	
۷	Uso del espetón múltiple vertical	
١	Cocción combinada	
	Cómo cerrar de manera segura el horno microondas	
1	Desconexión de la alarma	
	Función de la detención manual del plato giratorio	
	Guía de utensilios de cocina	
	Guía de cocción	
	Limpieza del horno microondas	
	Cómo guardar y cómo reparar el horno microondas	
	Especificaciones técnicas	.29

Guía de búsqueda "rápida"

Quiero cocinar algo



1. Pulse el botón Microondas (🗥). Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



2. Pulse el botón Seleccionar(🦫) hasta que aparezca el nivel de potencia correcto.

Siguiente: Gire el dial que parpadea.



3. Seleccione el tiempo de cocción girando el dial de desplazamiento.

Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



Pulse el botón **Iniciar**(♠). Resultado: La cocción dará comienzo

> Cuando la cocción haya terminado, el horno emitirá un pitido y un "0" parpadeará cuatro veces. El horno emitirá entonces un pitido por minuto.

Deseo añadir 30 segundos extra



Deje la comida en el horno.

Pulse el botón + 30 s(\diamondsuit) una o más veces por cada 30 segundos extra que desee añadir.

Quiero descongelar comida



1. Coloque la comida congelada en el horno. Pulse el botón **Descongelación** (🚲). Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



2. Seleccione la categoría de comida pulsando el botón Seleccionar(🦣), hasta que quede seleccionada la categoría de comida deseada. Siguiente: Gire el mando que parpadea.



3. Seleccione el peso de cocción girando el dial de desplazamiento. Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



4. Pulse el botón Iniciar(♦). Resultado: La descongelación dará comienzo



 Cuando la cocción haya terminado, el horno emitirá un pitido y un "0" parpadeará cuatro veces. El horno emitirá entonces un pitido por minuto.

Uso del limpiador con vaporización

El vapor que suministra el sistema de limpieza con vaporización dejará empapada la superficie de la cavidad. De esta manera, podrá limpiar fácilmente la cavidad del horno.

- Utilice esta función sólo cuando el horno se haya enfriado completamente. (Temperatura ambiente.)
- Utilice sólo agua normal, no agua destilada.
- Es mucho mejor que utilice la función de desodorización después de utilizar la función de limpieza con vaporización.
- Si la puerta se abre durante esta operación, aparecerá « E-01 ». (El agua del horno estará muy caliente debido a la función de limpieza con vaporización).



1. Abra la puerta.



 Rellene un cuenco con agua hasta la línea guía del interior (Ésta señala aproximadamente 50 ml.)



3. Coloque el cuenco de agua en el lado derecho del horno

4. Cierre la puerta.



 Pulse el botón Limpieza con vaporización (¿). (La bombilla no funcionará durante el tiempo de limpieza con vaporización.)




6. Abra la puerta.



 Limpie la cavidad del horno con un paño seco. Retire el plato giratorio y la parrilla inferior con la ayuda de un papel de cocina.

Advertencia


- El recipiente de agua sólo se puede utilizar en el modo **Limpieza con vaporización**.
- Cuando cocine alimentos que no sean líquidos, retire el recipiente de agua, ya que puede dañar o quemar el horno microondas.



- 1. BOTÓN MICROONDAS
- 2. BOTÓN GRILL
- 3. MODALIDAD DE FUNCIÓN DESCONGELACIÓN
- 4. BOTÓN COMBINADO
- 5. MODALIDAD DE FUNCIÓN COCCIÓN AUTOMÁTICA
- 6. PANTALLA
- 7. BOTÓN STOP/CANCEL (PARAR/ CANCELAR)
- 8. BOTÓN CONVECCIÓN

- 9. BOTÓN DE SELECCIÓN DEL BOTÓN PRECALENTAMIENTO RÁPIDO
- 10. BOTÓN DE SELECCIÓN
- 11. BOTÓN LIMPIEZA CON VAPORIZACIÓN
- 12. DIAL DE DESPLAZAMIENTO
- 13. BOTÓN DE INICIO
- 14. BOTÓN PARA ACTIVAR/ DESACTIVAR EL PLATO GIRATORIO

Horno



Accesorios

Según el modelo que haya adquirido, dispondrá de diversos accesorios que podrá usar de varios modos.



1. Acoplador: se debe colocar correctamente sobre el eje del motor situado en la base del horno.

Objetivo: El acoplador acciona el plato giratorio.



2. Aro giratorio: se debe colocar en el centro del horno. Objetivo: El aro giratorio soporta el plato giratorio.



Plato giratorio que se debe colocar sobre el aro giratorio con el centro encajado en el acoplador.

El plato giratorio se utiliza como superficie Obietivo: principal de cocción; se puede extraer

fácilmente para su limpieza.



Parrillas de metal (parrilla superior, parrilla inferior): se deben colocar en el plato giratorio.

Obietivo:

Obietivo:

Las parrillas de metal se pueden utilizar para cocinar dos platos al mismo tiempo. Se puede colocar un plato pequeño en la plataforma giratoria y un segundo plato en la parrilla. Las parrillas de metal se pueden utilizar solo en la cocción por convección, al grill v la combinación de estas dos.



5. Cuenco de agua limpia, se debe colocar en el lado derecho del horno.

Obietivo: El recipiente de agua se puede utilizar para limpiar..



6. Placa tostadora: se debe colocar en el plato giratorio. Esta placa se utiliza para dorar la comida en las modalidades de microondas o de cocción en combinación con grill y para mantener la pasta y la masa de pizza crujientes.

Uso de este manual de instrucciones

Gracias por comprar un horno microondas SAMSUNG. Las instrucciones para el usuario contienen información muy valiosa sobre cómo cocinar con este horno microondas:

- Precauciones de seguridad
- Accesorios y utensilios de cocina
- Consejos de cocina útiles

Dentro de la cubierta encontrará una guía de búsqueda rápida en la que se explican las tres operaciones de cocción básicas:

- Cocción (modalidad microondas)
- Descongelación
- Cómo añadir un extra de 30 segundos si el plato no se ha cocinado correctamente o si necesita un recalentamiento adicional

Al final del manual encontrará ilustraciones del horno y, lo que es más importante, del panel de control, para que pueda buscar los botones más fácilmente.

Las ilustraciones de los procedimientos paso a paso utilizan dos símbolos diferentes.





Nota

Importante

PRECAUCIONES PARA EVITAR UN POSIBLE EXCESO DE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA DE LAS MICROONDAS

Si no tiene en cuenta las siguientes precauciones de seguridad puede sufrir una exposición a la energía de las microondas perjudicial para su salud.

- (a) Bajo ningún concepto intente hacer funcionar el horno con la puerta abierta o trate de forzar las trabas de seguridad (los pestillos de la puerta) ni inserte nada en los orificios de las trabas de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre la puerta del horno y la parte delantera, ni permita que se acumulen restos de comida o de productos de limpieza en las superficies de contacto. Asegúrese de que la puerta y las superficies de contacto de la puerta estén limpias pasándoles primero un trapo húmedo y luego un trapo suave y seco tras cada uso.
- (c) Si el horno está dañado, no lo haga funcionar hasta que no lo haya reparado un técnico calificado por el fabricante.
 - Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no se produzcan daños en:
 - (1) La puerta, los cierres de ésta y las superficies de contacto
 - (2) Las bisagras de la puerta (rotas o flojas)
 - (3) El cable de alimentación eléctrica
- (d) Sólo el personal del servicio técnico de microondas calificado, formado por el fabricante, debe reparar y ajustar el horno.

Precauciones de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. LÉALAS ATENTAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA POSTERIORES CONSULTAS.

Antes de cocer alimentos sólidos o líquidos en el horno microondas, siga estas precauciones de seguridad.

- 1. NO utilice ningún utensilio de cocina metálico en el horno microondas:
 - Recipientes metálicos
 - Platos de cocina con adornos dorados o plateados
 - · Pinchos, tenedores, etc.

Motivo: Se pueden producir chispas o arcos eléctricos que dañen el horno.

- 2. NO caliente:
 - Recipientes, botellas o tarros herméticos o envasados al vacío. Por ejemplo, tarros de comida para bebés.
 - Alimentos con cáscara o que contengan líquido sin pelar. Por ejemplo, huevos, nueces con sus cáscaras, tomates.

Motivo: El aumento de la presión puede hacer que exploten.

Conseio: Retire las tapas y perfore las cáscaras o pieles, las bolsas, etc.

3. NO ponga en marcha el microondas si está vacío.

Motivo: Se pueden dañar las paredes del horno.

<u>Consejo:</u> Deje siempre un vaso de agua dentro del horno. El agua absorberá las microondas si deja accidentalmente el horno encendido cuando está vacío.

4. NO cubra las ranuras posteriores de ventilación con papel o trapos.

Motivo: Las telas o el papel pueden arder al contacto con el aire caliente que sale por las ranuras del horno.

5. UTILICE SIEMPRE guantes de cocina para sacar un plato del horno.
Motivo: Algunos platos absorben microondas y el calor se transfiere siempre de la comida al plato. Los platos estarán por lo tanto calientes.

6. NO toque los calentadores ni las paredes del interior del horno.

Motivo: Estas paredes pueden estar lo suficientemente calientes como para quemar la piel incluso después de que la cocción haya terminado, incluso sin parecerlo. Manténgase retirado del punto caliente. No deje que materiales inflamables entren en contacto con el interior del horno. Deje que el horno se enfríe en primer lugar.

- 7. Para reducir el riesgo de fuego en la cavidad del horno
 - No almacene materiales inflamables en el horno
 - Retire las asas metalizadas de las bolsas de papel o de plástico
 - No utilice el horno microondas para secar periódicos
 - Si nota humo, mantenga cerrada la puerta del horno y apague o desconecte el horno.
- 8. Tenga un especial cuidado a la hora de calentar líquidos y comida para niños.
 - Deje SIEMPRE que pase un tiempo de al menos 20 segundos después de apagar el horno para dejar que se iguale la temperatura.
 - Remueva durante el calentamiento si es necesario y SIEMPRE remueva después de calentar.
 - Para evitar ebulliciones eruptivas y posibles escaldaduras, debe remover los alimentos antes, durante y después de calentarlos.

- En el caso de quemaduras, siga las instrucciones de PRIMEROS AUXILIOS:
 - * Sumerja la mano en agua fría durante al menos 10 minutos.
 - Cúbrala con una gasa seca y limpia.
 - No aplique cremas, aceites ni lociones.
- NO RELLENE NUNCA el recipiente hasta el borde y elija uno que sea más ancho en la parte superior que en la inferior, para evitar que el líquido rebose al hervir. Las botellas con cuellos estrechos también pueden explotar si se sobrecalientan.
- COMPRUEBE SIEMPRE la temperatura de la comida o la leche antes de darla a un bebé.
- NO CALIENTE NUNCA un biberón con la tetina puesta, puesto que puede explotar si se calienta demasiado.
- Durante el calentamiento de bebidas, se producen ebulliciones eruptivas con retraso. Por lo tanto tenga cuidado al manejar el contenedor.
- 9. Procure no dañar el cable de alimentación eléctrica.
 - No sumerja ni el cable de alimentación eléctrica ni el enchufe en agua y mantenga el cable aleiado de superficies calientes.
 - No haga funcionar el aparato si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe están dañados.
- 10. Al abrir la puerta, manténgase a una distancia de medio metro del aparato.
 <u>Motivo:</u> El vapor o el aire caliente liberados pueden producir escaldaduras.
- 11. Mantenga limpio el interior del horno.

Motivo:

 Limpie el interior del horno correctamente después de cada uso con un detergente suave. Para evitar daños, deje que el microondas se enfríe antes de limpiarlo.

Motivo:

Las partículas de comida o el aceite salpicado que se hayan adherido a las paredes o al suelo del horno pueden dañar la pintura y reducir la eficacia del horno

12. Mientras el horno esté en funcionamiento, en especial en la modalidad de descongelación, debe notar un sonido de "clic".

Motivo: Cuando la salida de corriente cambia eléctricamente, puede oirse dicho sonido. Se trata de algo normal.

- 13. Si el horno microondas está funcionando sin ninguna carga, la corriente se desactivará automáticamente por motivos de seguridad. Después de esperar más de 30 minutos, podrá hacer funcionar el horno normalmente.
 - No se preocupe si el horno sigue funcionando después de que la cocción haya terminado.

Este producto está diseñado para ventilarse durante algunos minutos, sin que funcione el horno microondas (HMO), para que se enfríen las piezas electrónicas internas cuando se pulsa el botón Detener o, en caso de que el horno funcione durante algunos minutos en cocción, cuando se abre la puerta después de terminar de cocinar (HMO, GRILL, CONVECCIÓN, HMO + GRILL, HMO + CONVECCIÓN). Cuando la cocción haya terminado, el horno emitirá un pitido y un "0" parpadeará cuatro veces. El horno emitirá entonces un pitido por minuto.

Precauciones de seguridad (continuación)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Si la comida se calienta o se cocina en contenedores desechables de plástico o en otros materiales combustibles, debe mirar el horno de vez en cuando durante la cocción.

ADVERTENCIA:

No utilice la puerta ni los cierres de la puerta en caso de estar dañados. El horno no deberá funcionar hasta que no lo haya reparado la persona competente.

ADVERTENCIA:

Toda operación de reparación que implique la remoción de la cubierta que protege de la exposición la energía de microondas debe ser efectuado por personal técnico especializado.

ADVERTENCIA:

Los líquidos y otras comidas no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que tienen tendencia a explotar.

ADVERTENCIA:

Deje que los niños utilicen el horno sin supervisión sólo cuando les haya dado las instrucciones correctas para que puedan utilizar el horno de manera segura y sepan el peligro que entraña hacer mal uso de él.

ADVERTENCIA:

La carcasa y la puerta del horno estarán calientes durante la cocción por convección y por combinación.

NO haga funcionar el horno microondas sin el acoplador, el aro giratorio ni el plato giratorio.

Instalación del horno microondas

Este horno microondas se puede colocar casi en cualquier sitio (en una superficie de trabajo o en una estantería de la cocina, en una mesa, en un carrito).





- Cuando instale el horno, asegúrese de que exista una ventilación adecuada dejando al menos 10 cm de espacio por detrás y a los lados del horno, 20 cm de espacio por encima del horno y 85 cm de espacio con respecto al suelo.
- Retire todo el material de embalaje del interior del horno. Instale el aro giratorio y el plato giratorio. Compruebe que el plato giratorio gira sin problemas.
- Este horno microondas debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible.
- Nunca bloquee los conductos de ventilación de aire ya que el horno puede sobrecalentarse y apagarse automáticamente. Se quedará sin funcionar hasta que se haya enfriado lo suficiente.
- Por motivos de seguridad personal, conecte el cable a una toma de CA de tierra, 3 clavijas, 230 voltios y 50 Hz. Si se daña el cable de alimentación de este aparato y para evitar incidentes, deberá sustituirlo el fabricante, su técnico de reparación o una persona igualmente cualificada.
- No instale el microondas en entornos húmedos o calientes como las inmediaciones de un horno tradicional o un radiador. Las especificaciones de suministro eléctrico del horno deben respetarse y cualquier prolongación del cable debe ser del mismo estándar que el cable de alimentación suministrado con el horno. Limpie el interior y los cierres de la puerta con un paño húmedo antes de utilizar el horno microondas por primera vez.

Ajuste de la hora

El horno microondas tiene un reloj incorporado. La hora solo se muestra en formato de 24 horas. Debe ajustar el reloj:

- Cuando instale por primera vez el horno microondas
- Después de un apagón eléctrico
- No olvide volver a ajustar el reloj cuando cambie del horario de verano al de invierno y viceversa.



 Gire el dial de desplazamiento para configurar la hora. . Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



2. Pulse el botón $\mathbf{Iniciar}(\diamondsuit)$. Siguiente: Gire el dial que parpadea.



Gire el dial de desplazamiento para configurar los minutos. Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



Cuando aparezca la hora correcta, pulse el botón
 Iniciar(\$\phi\$).
 Resultado: La hora aparecerá siempre que no utilice el horno microondas.

Cómo comprobar que su horno funciona correctamente

El siguiente procedimiento de ejemplo permite comprobar si el horno funciona en todo momento correctamente. Si tiene dudas, consulte el apartado titulado "Qué hacer en caso de duda o si tiene un problema"en la página siguiente.

El horno debe conectarse a la toma de corriente adecuada. El plato giratorio debe estar colocado en el horno. Si utiliza un nivel de potencia eléctrica distinto del máximo (100% - 900 W), el agua tardará más en hervir.

Abra la puerta del horno tirando del pomo situado en la parte derecha de la puerta. Coloque un vaso de agua en el plato giratorio. Cierre la puerta.



Pulse el botón **iniciar**(\diamondsuit) y establezca el tiempo en 4 o 5 minutos, pulsando el botón **iniciar**(\diamondsuit) el número adecuado de veces.

Resultado: El horno calentará el agua durante 4 o 5 minutos. A continuación el agua empezará a hervir.


Cómo funciona un horno microondas

Las microondas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. La energía que liberan permite cocinar o recalentar la comida sin que se altere la forma ni el color.

Puede utilizar este horno microondas para:

- Descongelar
- Recalentar
- Cocinar

Bases de la cocción



 Las microondas generadas por el magnetrón se reflejan en la cavidad y se distribuyen de manera uniforme a medida que la comida gira en el plato giratorio. De esta forma la comida se cocina uniformemente.

- Las microondas son absorbidas por la comida hasta llegar a una profundidad de aproximadamente 2,5 cm. Así, la cocción continúa mientras el calor se disipa dentro de la comida.
- Los tiempos de cocción varían según el contenedor utilizado y las propiedades de la comida:
 - Cantidad v densidad
 - Contenido de agua
 - Temperatura inicial (refrigerada o no)
- Como el centro de la comida se cocina mediante disipación del calor, la cocción continúa incluso cuando se ha retirado la comida del horno. Por lo tanto, los tiempos de espera especificados en recetas y en este manual deben respetarse para garantizar:
 - Que la comida que está en el centro también se ha cocinado
 - Que existe la misma temperatura en toda la comida

Qué hacer en caso de duda o si tiene un problema

Familiarizarse con un electrodoméstico nuevo siempre lleva algún tiempo. Si se encuentra con alguno de los problemas enumerados a continuación, intente probar las soluciones que se le ofrecen. Puede que de esta forma se ahorre el tiempo y la molestia de llamar innecesariamente al servicio técnico.

- ♦ He aquí algunas incidencias frecuentes.
 - Condensación dentro del horno
 - Flujo de aire alrededor de la puerta y de la carcasa exterior
 - Reflexión de luz alrededor de la puerta y de la carcasa exterior
- Escape de vapor procedente de la puerta o los conductos de ventilación
 - La comida no se cuece en absoluto.
 - ¿Ha ajustado el temporizador correctamente y pulsado el botón Iniciar((1))?
 - ¿Está la puerta cerrada?
 - ¿Ha sobrecargado el circuito eléctrico de modo que los fusibles se han fundido o se ha producido un cortocircuito?
 - ◆ La comida se ha cocido de más o de menos
 - ¿Estableció la duración de cocción adecuada para este tipo de comida?
 - ¿Seleccionó un nivel de potencia adecuado?
- ◆ Se producen chasquidos o chispas dentro del horno (arcos eléctricos).
 - ¿Utiliza un plato con adornos metálicos?
 - ¿Ha dejado un tenedor u otro utensilio metálico dentro del horno?
- ¿Hay papel de aluminio muy cerca de las paredes interiores?
- El horno provoca interferencias con radios o televisores.
 - Puede que observe leves interferencias en televisores o radios cuando el horno esté en funcionamiento. Se trata de algo normal.
 - Solución: Instale el horno alejado de televisores, radios y antenas.
 - Si el microprocesador del horno detecta interferencias, puede que la pantalla vuelva a cero.
 - Solución: Desconecte el enchufe eléctrico y vuelva a conectarlo. Restablezca la hora.
 - El mensaje « E 25 » indica
 - El mensaje « E 25 » se activa automáticamente antes de producirse el sobrecalentamiento del horno microondas. Cuando se active el mensaje « E - 25 », pulse la tecla " " para utilizar la modalidad de inicialización.
- Si las directrices anteriores no permiten resolver el problema, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente de Samsung.

Tenga lista la siguiente información:

- Los números de serie y de modelo, que están impresos normalmente en la parte posterior del horno
- La garantía
- Una descripción clara del problema

A continuación, póngase en contacto con su distribuidor local o con el servicio de postventa de SAMSUNG.

Cocción/recalentamiento

El procedimiento siguiente explica cómo cocer o recalentar comida.

Compruebe SIEMPRE los ajustes de cocción antes de dejar el horno funcionando solo.

Abra la puerta. Coloque la comida en el centro del plato giratorio. Cierre la puerta. Nunca active el horno microondas en vacío.



1. Pulse el botón **Microondas** (西).

<u>Resultado:</u> Se visualizarán las siguientes indicaciones:
 (西 (modalidad microondas)

Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



Seleccione el nivel de potencia adecuado pulsando el botón Seleccionar () hasta que se visualice la potencia de salida correspondiente. Consulte la tabla de niveles de potencia que aparece a continuación para obtener más detalles.

Siguiente: Gire el dial que parpadea.



 Ajuste el tiempo de cocción girando el dial de desplazamiento.

 Ejemplo: Para un tiempo de cocción de 3 minutos y 30 segundos, gire el dial de desplazamiento hasta fijarlo en 3:30

Resultado: Se visualizará el tiempo de cocción. Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



4. Pulse el botón **Iniciar**(♦).

Resultado: La luz del horno se encenderá y comenzará a girar el plato giratorio. La cocción se ha iniciado y cuando haya terminado:

- El horno emitirá un pitido y hará parpadear un "0" cuatro veces. El horno emitirá entonces un pitido por minuto.
- Si desea saber el nivel de potencia actual de la cavidad del horno, pulse el botón

 Seleccionar() una vez. Si desea cambiar el nivel de potencia durante la cocción, pulse el botón Seleccionar() dos veces o más para seleccionar el nivel de potencia deseado.

Inicio rápido:

Si desea calentar un plato durante un periodo corto de tiempo a potencia máxima (900W), también puede pulsar el botón +30 s (\diamondsuit) una vez por cada 30 segundos de tiempo de cocción. El horno empezará a funcionar inmediatamente.

Niveles de potencia y variaciones de tiempo

La función de nivel de potencia permite adaptar la cantidad de energía disipada y, de esta forma, el tiempo necesario para cocinar o recalentar la comida, según el tipo y la cantidad. Puede elegir entre seis niveles de potencia.

Nivel de potencia	Porcentaje	Salida
HIGH (ALTO)	100 %	900 W
MEDIÙM HIĞH (MEDIO ALTO)	67 %	600 W
MEDIUM (MEDIO)	50 %	450 W
MEDIUM LOW (MEDIO BAJO)	33 %	300 W
DEFROST (DESCONGELAR)	20 %	180 W
CORTA `	11 %	100 W

Los tiempos de cocción que ofrecen las recetas y este manual se corresponden con el nivel de potencia específico indicado.

Si selecciona un	Entonces el tiempo de cocción debe
	Disminuirse Aumentarse

Cómo detener la cocción

Puede detener la cocción en cualquier momento para poder:

- Controlar la comida
- Darle la vuelta a la comida o removerla
- Dejar que se haga


Para detener la cocción	Luego
Temporalmente	Abra la puerta. Resultado: La cocción se detendrá. Para reanudar la cocción, cierre de nuevo la puerta y pulse el botón Iniciar (\diamondsuit).
Completamente	Pulse el botón Detener (♠). <u>Resultado:</u> La cocción se detendrá. Si desea cancelar los ajustes de cocción, pulse el botón Detener (♠) de nuevo.


Ajuste del tiempo de cocción


Como con la cocina tradicional, puede que, dependiendo de las características de la comida o de sus gustos, tenga que ajustar ligeramente los tiempos de cocción. Puede:

- Comprobar en cualquier momento cómo progresa la cocción abriendo simplemente la puerta
- Aumentar o disminuir el tiempo de cocción restante











 Durante la cocción, para aumentar o disminuir el tiempo de cocción de la comida, gire el dial de desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda.

Uso de la función Cocción automática

Las cinco funciones de Cocción automática (-) incluyen/ proporcionan tiempos de cocción preprogramados. No es necesario establecer los tiempos de cocción ni el nivel de potencia. Puede ajustar el tamaño de la ración girando el dial de desplazamiento.

Utilice sólo recipientes que sean aptos para el microondas. *Abra la puerta. Coloque la comida en el centro del plato giratorio. Cierre la puerta.*



Pulse el botón Cocción automática ().
 Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



2. Seleccione el tipo de comida que va a cocinar pulsando el botón Seleccionar () Consulte la tabla de la página siguiente para obtener una descripción de los distintos ajustes preprogramados.
Siguiente: Gire el dial que parpadea.



 Seleccione el tamaño de la ración girando el dial de desplazamiento.
 Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



Pulse el botón Iniciar(♦).
 Resultado: La comida se cocinará según el ajuste preprogramado que seleccione.

 Cuando la cocción haya terminado, el horno emitirá un pitido y un "0" parpadeará cuatro veces. El horno emitirá entonces un pitido por minuto. La siguiente tabla presenta los diversos programas de cocción automática, cantidades, tiempos de espera y recomendaciones adecuadas. Los programas 1, 4 y 5 se ejecutan sólo con energía microondas.

El programa 3 se ejecuta con una combinación de microondas y grill. El programa 2 se ejecuta con una combinación de microondas y convección.

Códi- go	Alimentos	Tamaño de la ración	Tiempo de reposo	Recomendaciones
	Comida preparada (fría)	0,3-0,35 kg 0,4-0,45 kg 0,5-0,55 kg	3 min	Coloque un plato de cerámica y cúbralo con un film transparente para microondas. Este programa es ideal para comidas compuestas de 3 componentes (por ejemplo, comida con salsa, verduras y acompañamiento como patatas, arroz o pasta).
***	Pizza congelada	0,3-0,4 kg 0,45-0,55 kg 0,6-0,7 kg	-	Coloque la pizza congelada (-18°C) en la parrilla inferior, coloque una pizza congelada en la parrilla inferior y otra pizza congelada en la parrilla superior
SS	Trozos de pollo	0,2-0,3 kg (1 pieza) 0,4-0,5 kg (2 piezas) 0,6-0,7 kg (3 piezas) 0,8-0,9 kg (3-4 piezas)	2-3 min.	Cepille con aceite las piezas de pollo y sazónelas con pimienta, sal y pimentón dulce. Colóquelas en círculo sobre la parrilla superior con la piel hacia abajo. Deles la vuelta en cuanto suene el pítido.
	Verduras frescas	0,2-0,25 kg 0,3-0,35 kg 0,4-0,45 kg 0,5-0,55 kg 0,6-0,65 kg 0,7-0,75 kg	2-3 minutos	Pese las verduras después de lavarlas, limpiarlas y cortarlas en porciones parecidas. Colóquelas en un recipiente de cristal con tapa. Añada 30 ml (dos cucharadas soperas) de agua para cocer 200-250 g; añada 45 ml (3 cucharadas soperas) de agua para cocer 300-450 g, y añada 60-75 ml (4-5 cucharadas soperas) de agua para cocer 500-750 g. Remuévalas una vez terminada la cocción. Cuando cocine cantidades más grandes, remuévalas una vez durante la cocción.
8	Patatas peladas	0,3-0,35 kg 0,4-0,45 kg 0,5-0,55 kg 0,6-0,65 kg 0,7-0,75 kg	2-3 minutos	Pese las patatas después de pelarlas, lavarlas y cortarlas en porciones parecidas. Colóquelas en un recipiente de cristal con tapa. Añada 45 ml (3 cucharadas soperas) de agua para cocer 300-450g, añada 60ml (4 cucharadas soperas) de agua para cocer 500-750 g.

Uso de la función Descongelación

La función Descongelación (**) permite descongelar carne, aves, pescado, pan, pasteles y fruta. El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se ajustan automáticamente. Tan sólo debe seleccionar el programa y el peso.

Utilice sólo recipientes que sean aptos para microondas.

Abra la puerta. Coloque la comida congelada en un cacharro de cerámica en el centro del plato giratorio. Cierre la puerta.



1. Pulse el botón **Descongelación** (**). Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



Seleccione el tipo de comida que va a cocinar pulsando el botón Seleccionar (🤚). Consulte la tabla de la página siguiente para obtener una descripción de los distintos ajustes preprogramados.

Siguiente: Gire el dial que parpadea.



Seleccione el peso del alimento girando el control del dial. Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



4. Pulse el botón Iniciar(♦). Resultado:

La descongelación dará comienzo.

El horno emitirá un pitido durante la descongelación para recordarle que le dé la vuelta a la comida.



5. Pulse de nuevo **Iniciar**(\diamondsuit) para finalizar la descongelación. Resultado: Cuando la cocción haya terminado, el horno emitirá un pitido y un "0" parpadeará cuatro veces. El horno emitirá entonces un pitido por minuto.

También puede descongelar comida manualmente. Para ello, seleccione la función microondas con un nivel de potencia de 180 W. Consulte el apartado titulado "Descongelación" en la página 23 para obtener más detalles.

La siguiente tabla presenta los diversos programas de descongelación, cantidades, tiempos de espera y recomendaciones adecuadas. Retire el envoltorio antes de descongelar la comida. Coloque la carne, las aves o el pescado en un plato de cerámica.

	Cód- igo	Alime- ntos	Tamaño de la ración	Tiempo de reposo	Recomendaciones
	@	Carne	0,2~2 kg	20-90 minutos	Cubra los bordes con papel de aluminio. Déle la vuelta a la carne cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal para ternera, cordero, cerdo, filetes, carne en trozos y carne picada.
		Aves de corral	0,2~2 kg	20-90 minutos	Proteja las pechugas y las alas con papel de aluminio. Déle la vuelta cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal para pollo entero y para trozos de pollo.
_	€	Pescado	0,2~2 kg	20-60 minutos	Cubra la cola de un pescado entero con papel de aluminio. Déle la vuelta cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal para pescados enteros y para filetes de pescado.
	0	Pan/ pasteles	0,12~1 kg	10-60 minutos	Coloque el pan o el pastel en un trozo de papel de cocina y déle la vuelta en cuanto el horno emita un pitido (el horno sigue funcionando y se detiene al abrir la puerta). Este programa es ideal para todo tipo de pan, cortado o entero, así como para panecillos y baguettes. Coloque los panecillos en círculo. Este programa es ideal para todo tipo de pasteles con levadura, galletas, pasteles de queso y hojaldres. No es aconsejable para masas finas o crujientes, pasteles de fruta y crema ni para pasteles con cobertura de chocolate.
_	M	Fruta	0.1~0,6 kg	5-20 minutos	Extienda la fruta uniformemente en una bandeja de cristal llana o utilice un plato de cerámica llano. Este programa es ideal para todo tipo de fruta.

Uso de la placa tostadora

Normalmente, cuando se cocina en un horno microondas con el grill o la modalidad microondas en hornos por convección/grill, la comida, como la pasta y la pizza, se pasa por su parte inferior. El uso de la placa tostadora de Samsung le ayudará a obtener resultados crujientes en su comida.

La placa tostadora también se puede utilizar para bacon, huevos, salchichas, etc.

- Antes de utilizar la placa tostadora, precaliéntela seleccionando la modalidad de combinación de 3 a 5 minutos:
- Combinación de convección (220 °C) y microondas (600 W de nivel de potencia)
- Combinación de grill y microondas (300 W de nivel de potencia)
- Consulte la página 17 respectivamente.
 - 1. Precaliente la placa tostadora, como se describe arriba.
 - Utilice siempre guantes de horno ya que la placa tostadora estará muy caliente.
 - 2. Unte con aceite la placa si cocina alimentos como panceta y huevos. De esta forma, la comida se dorará correctamente.
 - 3. Coloque la comida en la placa tostadora.
 - No coloque ningún recipiente que no sea resistente al calor (cuencos de plástico, por ejemplo).
 - Coloque la placa tostadora en el plato giratorio del horno microondas.
 - No la coloque nunca sin el plato giratorio.



5. Pulse el botón Combi.

Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



 Seleccione el nivel de potencia correcto pulsando el botón Seleccionar ().

Siguiente: Gire el dial que parpadea.



 A continuación, ajuste el tiempo de cocción girando el dial de desplazamiento hasta que aparezca el tiempo de cocción correcto.

Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



- Pulse el botón Iniciar(♦).
 Resultado: La cocción dará comienzo.
 - Cuando la cocción haya terminado, el horno emitirá un pitido y un "0" parpadeará cuatro veces. El horno emitirá entonces un pitido por minuto.

Cómo limpiar la placa tostadora



La mejor manera de limpiarla es lavarla con agua caliente y detergente. A continuación, enjuáguela con agua limpia. No utilice un cepillo de fregar ni una esponja dura, ya que podría dañar la capa superior.

- Como está recubierta por una capa de Teflón, si se usa incorrectamente puede dañarla.
- No corte nunca los alimentos en la placa. Antes de cortar la comida en trozos retírela de la placa tostadora.
- De la vuelta a la comida preferentemente con una espátula de madera o de plástico.

Precalentamiento rápido automático del horno

Para cocción por convección, es recomendable precalentar el horno a la temperatura correcta antes de colocar los alimentos en él.

Cuando el horno alcance la temperatura deseada, ésta se mantendrá durante aproximadamente 10 minutos; a continuación, se desactivará automáticamente.

Compruebe que el elemento de calentamiento esté en la posición correcta para el tipo de cocción necesario.



1. Pulse el botón Precalentamiento rápido automático(Fast 🎉).

Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



Pulse el botón Seleccionar() una o más veces para ajustar la temperatura.

Resultado: Se visualizarán las siguientes indicaciones: 250°C(temperatura)

Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



Pulse el botón Iniciar(♦).

Resultado: El horno se precalienta a la temperatura deseada.

- Al llegar a la temperatura preestablecida, el horno emite un pitido 6 veces y la temperatura se mantiene durante 10 minutos.
- Pasados estos diez minutos, el horno emite un pitido 4 veces y la operación se detiene.
- En caso de que la temperatura interna alcance la temperatura preestablecida, el horno emite un pitido 6 veces al ajustar la temperatura y la temperatura preestablecida se mantiene durante 10 minutos.
- Si desea saber la temperatura actual de la cavidad del horno, pulse el botón **Precalentamiento rápido automático**(Fast **).

Cocción por convección

La modalidad de convección permite cocinar alimentos de la misma forma que en un horno tradicional. No se utiliza la modalidad microondas. Puede ajustar la temperatura, según corresponda, en un rango de 40°C a 250°C, con ocho niveles preestablecidos. El tiempo de cocción máximo es 60 minutos.

- Si desea precalentar rápidamente el horno.
 - Utilice siempre guantes de horno cuando toque los recipientes que están dentro del horno, ya que estarán muy calientes.
 - Si utiliza la parrilla inferior, obtendrá alimentos mejor cocinados y dorados.

Compruebe que la resistencia esté en la posición horizontal y que el plato giratorio esté en su sitio. Abra la puerta, coloque el recipiente en la parrilla inferior y póngala en el plato giratorio.



Pulse el botón Convección (⋄).
 Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



2. Pulse el botón **Seleccionar**(🐚) una o más veces para ajustar la temperatura.

Resultado: Se visualizarán las siguientes indicaciones:

(modalidad convección)250°C (temperatura)

Siguiente: Gire el dial que parpadea.



3. Ajuste el tiempo de cocción girando el dial de desplazamiento.

Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



Pulse el botón Iniciar(♦).
 Resultado: La cocción dará comienzo:

 Cuando la cocción haya terminado, el horno emitirá un pitido y un "0" parpadeará cuatro veces. El horno emitirá entonces un pitido por minuto.

Puede comprobar la temperatura en cualquier momento pulsando el botón **Precalentamiento automático rápido**(Fassi**[**t).

El grill permite calentar y dorar los alimentos rápidamente, sin necesidad de utilizar microondas.

- Utilice siempre guantes de horno cuando toque los recipientes que están dentro del horno, ya que estarán muy calientes.
- Si utiliza la parrilla superior, obtendrá alimentos mejor cocinados y al grill.

Compruebe que el elemento de calentamiento está en la posición horizontal y que la parrilla correspondiente está en su sitio.

4. Pulse el botón **Iniciar**(♦).



1. Abra la puerta y coloque la comida sobre la parrilla.



Pulse el botón Grill (⋈).
 Resultado: Se visualizarán las siguientes indicaciones:
 (modalidad grill)
 Siguiente: Gire el dial que parpadea.

No puede ajustar la temperatura del grill.



Ajuste el tiempo de grill girando el dial de desplazamiento.
 El tiempo de grill máximo es 60 minutos.
 Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



Resultado: El proceso de grill dará comienzo:

Cuando la cocción haya terminado, el horno emitirá un pitido y un "0" parpadeará cuatro veces. El horno emitirá entonces un pitido por minuto.

Selección de la posición de la resistencia

La resistencia se utiliza con el grill.

La resistencia se utiliza al cocinar alimentos por convección, al grill y con espetón de asado. Se puede colocar en las posiciones 1 o 2:

- La posición horizontal es para cocción por convección y grill.
- Cambie la posición de la resistencia sólo cuando esté fría y no aplique demasiada fuerza al colocarla en la posición vertical.





Para ajustar la resistencia en	Luego
Posición vertical	 Empuje hacia abajo la resistencia Empújela hacia la parte trasera del horno hasta que esté en paralelo con la pared del fondo
Posición horizontal (cocción por convección y grill)	 Tire de la resistencia hacia usted Empújela hacia arriba hasta que esté en paralelo con el techo (parte superior) del horno

Selección de los accesorios



La cocción por convección tradicional no necesita utensilios de cocina especiales. No obstante, debe utilizar sólo utensilios de cocina que se puedan utilizar en un horno normal.

Los contenedores seguros para microondas no son normalmente útiles en cocción por convección; no utilice contenedores o bandejas de plástico, tazas o servilletas de papel, etc.

Si desea seleccionar una modalidad de cocción combinada (microondas y grill o convección), utilice sólo recipientes que sean aptos para microondas y resistentes para el horno. Los utensilios de cocina metálicos pueden dañar el horno.

Para obtener más detalles sobre los utensilios de cocina adecuados. consulte la Guía de utensilios de cocina en la página 19.

Cocción combinada

También puede combinar la cocción por microondas con el grill o por convección para cocinar rápidamente y dorar al mismo tiempo.

Utilice SIEMPRE utensilios de cocina resistentes al horno y aptos para el microondas. Las bandejas de cerámica o de cristal son ideales ya que permiten que las microondas penetren en los alimentos uniformemente. Utilice SIEMPRE guantes de horno cuando toque los recipientes que están dentro del horno, va que estarán muy calientes.

Si utiliza la parrilla superior, obtendrá alimentos mejor cocinados y al arill.

Abra la puerta. Coloque la comida en la parrilla mejor preparada para el tipo de alimento que vaya a cocinar. Ponga la parrilla en el plato giratorio. Cierre la puerta.



1. Pulse el botón Combi. Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



2. Seleccione el nivel de potencia correcto pulsando el botón Seleccionar (🤚). Consulte el modo de combinación y la tabla de niveles de potencia que aparece a continuación para obtener más detalles. Siguiente: Gire el dial que parpadea. Ajuste el tiempo de cocción girando el dial de



desplazamiento. El tiempo de cocción máximo es 60 minutos. Siguiente: Pulse el botón que parpadea.



4. Pulse el botón Iniciar(♦). Resultado:

La cocción por combinación dará comienzo.

Cuando la cocción hava terminado, el horno emitirá un pitido y un "0" parpadeará cuatro veces. El horno emitirá entonces un pitido por minuto.

Modo	Nivel de potencia
C 1 Microondas (300 W) + Grill	
C 2	Microondas (180 w) + Convección (200 °C)
C 3 Microondas (450 w) + Convección (200 °C)	
C 4	Microondas (600 w) + Convección (220 °C)

Cómo cerrar de manera segura el horno microondas

Su horno microondas incluye un programa especial de seguridad para niños, que permite "bloquear" el horno para que éstos o cualquier desconocido pueda hacerlo funcionar de manera accidental. El horno se puede bloquear en cualquier momento.



- Pulse los botones Grill y Convección al mismo tiempo (durante unos un segundos).
 Resultado:
 - ◆ El horno se bloqueará.
 - Aparecerá la indicación "L".



 Pulse los botones Grill y Convección al mismo tiempo (durante unos un segundos).
 Resultado: A continuación, podrá utilizar el horno normalmente.

Desconexión de la alarma

Puede desconectar la alarma siempre que lo desee.



 Pulse los botones Microondas(♣) y Grill (⋈) al mismo tiempo (durante aproximadamente un segundo). Resultado: Al indicar el final de una función, el horno no emitirá ningún pitido.



2. Para volver a activar el avisador, pulse los botones Microondas(♨) y Grill (إلى) al mismo tiempo (durante aproximadamente un segundo).

Resultado: El horno funcionará normalmente entonces.

Función de la detención manual del plato giratorio

El botón para activar/desactivar el plato giratorio (\Longrightarrow) permite usar grandes platos que ocupan todo el horno ya que hace que el plato deje de girar.



Los resultados serán menos satisfactorios en este caso ya que la cocción será menos uniforme. Es recomendable girar el plato a mano hasta la mitad durante el proceso de cocción.

Advertencia Nunca haga funcionar el plato giratorio sin alimentos en el horno.

Motivo: Puede producir fuego o dañar el aparato.



 Pulse el botón de activar/desactivar el plato giratorio (⇔).

Resultado: El plato giratorio no girará.



- Para hacer que el plato giratorio vuelva a girar, pulse de nuevo el botón Activar/desactivar plato giratorio (). Resultado: El plato giratorio girará.
- No pulse el botón **Activar/desactivar plato giratorio**() durante el proceso de cocción. Cancele la fase de cocción antes de pulsar el botón **Activar/desactivar plato giratorio** ().

Guía de utensilios de cocina

Para cocinar alimentos en el horno microondas, las microondas deben poder penetrar en la comida, sin que sean absorbidas por el plato utilizado.

Por lo tanto, debe tener cuidado al elegir los utensilios de cocina. Si los utensilios de cocina están marcados como seguros para microondas, no deberá preocuparse.

En la siguiente tabla se enumeran diversos tipos de utensilios de cocina y se indica si deben o no utilizarse en un horno microondas y cómo hacerlo.

Utensili	ios de cocina	Seguro para microondas	Comentarios
Papel d	e aluminio	✓ X	Se puede utilizar en pequeñas cantidades para evitar que determinadas áreas se cuezan demasiado. Si el papel de aluminio está demasiado cerca de las paredes del horno, o si se utiliza en grandes cantidades, pueden producirse arcos eléctricos.
Placa to	ostadora	1	No precalentar durante más de 8 minutos.
Porcela	na y barro cocido	1	La porcelana, la cerámica, el barro cocido vidrioso y la porcelana fina son normalmente adecuados, a menos que estén decorados con adornos metálicos.
Platos desech	de cartón poliéster ables	1	Algunos alimentos congelados se empaquetan en estos platos.
Envolto rápida	orios de comida		
•	Recipientes y tazas de poliestireno Bolsas de papel o	1	Se pueden utilizar para calentar comida. Una cocción excesiva puede hacer que el poliestireno se funda.
•	periódicos Papel reciclado o	X	Pueden arder.
	adornos metálicos	Х	Puede provocar arcos eléctricos.

Cristal •	Vajillas que pueden llevarse del horno a la mesa	1	Se pueden utilizar, a menos que estén decoradas con adornos de metal.
•	Cristalería fina	1	Se puede utilizar para calentar alimentos o líquidos. El cristal delicado se puede romper o resquebrajar si se calienta
•	Tarros de cristal	✓	repentinamente. Deben quitarse las tapas. Adecuados sólo para calentar.
Metal			
•	Platos	Х	Pueden producir arcos eléctricos o fuego
•	Asas enrolladas de las bolsas para congelados	Х	
Papel			
•	Platos, tazas, servilletas y papel de cocina	/	Para tiempos de cocción cortos y para calentar. También para absorber el exceso de humedad.
•	Papel reciclado	X	Puede provocar arcos eléctricos.
Plástic	:0		
•	Recipientes	1	Especialmente si se trata de termoplástico resistente al calor. Otros plásticos pueden combarse o decolorarse a altas temperaturas. No utilice plástico de melamina.
•	Film transparente	1	Se puede utilizar para retener la humedad. No debe tocar los alimentos. Tenga cuidado al quitar el envoltorio ya que puede escaparse vapor.
•	Bolsas para congelados	√ X	Sólo si pueden hervir o son resistentes a horno. No deben estar selladas herméticamente. Si es necesario, pínchelas con un tenedor.
Papel e de gras	ncerado o a prueba a	1	Se puede utilizar para retener la humedad y evitar salpicaduras.

✓ : Recomendado

√X: Usar con precaución

X : Inseguro

MICROONDAS

La energía microondas penetra en la comida y absorbida por el agua, grasa y contenido en azúcar.

Las microondas hacen que las moléculas de los alimentos se muevan rápidamente. Este movimiento crea fricción y el calor resultante cuece la comida.

COCCIÓN

Utensilios para la cocción por microondas:

Los utensilios de cocina deben permitir que la energía microondas pase a través de ellos para obtener una mayor eficacia. Las microondas son reflejadas por el metal, caso del acero inoxidable, el aluminio y el cobre, pero pueden penetrar a través de la cerámica, el cristal, la porcelana y el plástico, así como del papel y la madera. Por tanto, los alimentos nunca deben cocinarse en contenedores metálicos.

Alimentos adecuados para cocinar con microondas:

Muchos tipos de alimentos son adecuados para la cocina por microondas: verduras, fruta, pasta, arroz, cereales, legumbres, pescado y carne, frescos o congelados. Las salsas, las natillas, las sopas, los postres al vapor y las conservas también se pueden cocinar en un horno microondas. Por lo general, la cocina por microondas es ideal para cualquier alimento que se pueda preparar normalmente en una placa tostadora. Mantequilla o chocolate derretidos, por ejemplo (consulte el capítulo con consejos, técnicas y advertencias).

Cómo cubrir la comida durante la cocción

Cubrir la comida durante su cocción es muy importante, ya que el agua se evapora y contribuye en el proceso de cocción. La comida se puede cubrir de distintas maneras: por ejemplo, con un plato de cerámica, con una tapa de plástico o con un envoltorio transparente para microondas.

Tiempos de espera

Después de cocer la comida, el tiempo de espera es importante para que la temperatura se distribuya equilibradamente dentro de la comida.

Guía de cocción para verduras congeladas

Utilice un cuenco de cristal de pyrex con tapa. Cocine con la comida cubierta durante el tiempo mínimo (consulte la tabla). Siga cocinando para obtener el resultado que prefiera.

Remueva dos veces durante la cocción o una vez después de terminar. Añada sal, hierbas o mantequilla después de cocinar. Cubra la comida durante el tiempo de espera.

Alimentos	Ración	Alimen- tación	Tiempo (min)	Tiempo de espera (min)	Instrucciones
Espinacas	0,15 kg	600 W	5-6	2-3	Añada 15 ml (1 cucharada sopera) de agua fría.
Brócoli	0,3 kg	600 W	8-9	2-3	Añada 30 ml (2 cucharadas soperas) de agua fría.
Guisantes	0,3 kg	600 W	7-8	2-3	Añada 15 ml (1 cucharadas soperas) de agua fría.
Judías verdes	0,3 kg	600 W	7½-8½	2-3	Añada 30 ml (2 cucharadas soperas) de agua fría.

Alimentos	Ración	Alimen- tación		Tiempo de espera (min)	Instrucciones
Verduras mezcladas (zanahorias/ guisantes/ maíz)	0,3 kg	600 W	7-8	2-3	Añada 15 ml (1 cucharadas soperas) de agua fría.
Verduras mezcladas (estilo chino)	0,3 kg	600 W	7½-8½	2-3	Añada 15 ml (1 cucharadas soperas) de agua fría.

Guía de cocción para arroces y pastas

Arroz

Utilice un cuenco grande de cristal de pyrex con tapa (el arroz dobla su volumen durante la cocción). Cocine cubriéndola.

Una vez finalizado el tiempo de cocción, remuévalo antes del tiempo de espera y échele sal o añada hierbas y mantequilla. Observación: El arroz puede que no absorba toda el agua una vez finalizado el tiempo de cocción.

Pasta:

Utilice un cuenco grande de cristal de pyrex. Añada agua hirviendo, una pizca de sal y remuévala bien. Cocínela sin cubrir.

Remuévala de vez en cuando durante y después de la cocción. Cúbrala durante el tiempo de espera y cuélela más tarde.

Alimentos	Ración	Alimen- tación	Tiempo (min)	Tiempo de espera (min)	Instrucciones
Arroz blanco (precocido)	0,25 kg 0,37 kg	900 W	15-16 17½-18½	5	Añada 500 ml de agua fría. Añada 750 ml de agua fría.
Arroz integral (precocido)	0,25 kg 0,37 kg	900 W	20-21 22-23	5	Añada 500 ml de agua fría. Añada 750 ml de agua fría.
Arroz mezclado (arroz + arroz salvaje)	0,25 kg	900 W	16-17	5	Añada 500 ml de agua fría.
Grano mezclado (arroz + cereales)	0,25 kg	900 W	17-18	5	Añada 400 ml de agua fría.
Pasta	0,25 kg	900 W	10-11	5	Añada 1.000 ml de agua caliente.

Guía de cocción para verduras frescas

Utilice un cuenco de cristal de pyrex con tapa. Añada 30-45 ml de agua fría (2-3 cucharadas soperas) por cada 250 g, a menos que se recomiende otra cantidad de agua (véase la tabla). Cocine con la comida cubierta durante el tiempo mínimo (véase la tabla). Siga cocinando para obtener el resultado que prefiera. Remuévalas una vez durante y después de la cocción. Añada sal, hierbas o mantequilla después de cocinar. Cúbralas durante un tiempo de espera de 3 minutos.

Consejo: Corte las verduras frescas en trozos de igual tamaño. Cuanto más pequeñas las corte, más rápidamente se cocinarán.

Todas las verduras frescas deben cocinarse utilizando la potencia completa del microondas (900 W).

microondas (900 W).						
Alimentos	Ración	Tiempo (min)	Tiempo de espera (min)	Instrucciones		
Brócoli	0,25 kg 0,5 kg	4½-5 7-8	3	Sepárela en cabezuelas de tamaños similares. Coloque los tallos en el centro.		
Coles de Bruselas	0,25 kg	6-61/2	3	Añada 60-75 ml (5-6 cucharadas soperas) de agua.		
Zanahorias	0,25 kg	4½-5	3	Corte las zanahorias en trozos de tamaño similar.		
Coliflor	0,25 kg 0,5 kg	5-5½ 7½-8½	3	Sepárela en cabezuelas de tamaños similares. Corte las cabezuelas en mitades. Distribúyala con los tallos en el centro.		
Calabacines	0,25 kg	4-41/2	3	Corte los calabacines en trozos. Añada 30 ml (2 cucharadas soperas) de agua o una nuez de mantequilla. Cuézalos hasta que estén tiernos.		
Berenjenas	0,25 kg	3½-4	3	Corte las berenjenas en trozos pequeños y rocíelas con 1 cucharada sopera de zumo de limón.		
Puerros	0,25 kg	4-41/2	3	Corte los puerros en trozos gruesos.		
Champiñones	0,12 kg 0,12 kg	1½-2 2½-3	3	Prepárelos enteros o en láminas. No añada agua. Rocíelos con zumo de limón. Sazónelos con sal y pimienta. Escúrralos antes de servir.		
Cebollas	0,25 kg	5-5½	3	Corte las cebollas en mitades o en trozos. Añada sólo 15 ml (1 cucharada sopera) de agua.		
Pimiento	0,25 kg	4½-5	3	Corte el pimiento en trozos pequeños.		
Patatas	0,25 kg 0,5 kg	4-5 7-8	3	Pese las patatas una vez peladas y córtelas en cuartos o mitades de tamaño similar.		
Nabos	0,25 kg	5½-6	3	Corte el nabo en cubos pequeños.		

RECALENTAMIENTO

Su horno microondas recalentará los alimentos en bastante menos tiempo que los hornos convencionales y las planchas.

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de recalentamiento de la siguiente tabla como guía. Los tiempos de la tabla presuponen líquidos a una temperatura ambiente de aproximadamente de +18 a +20 °C, o alimentos fríos a una temperatura de aproximadamente +5 a +7 °C.

Cómo colocarlos y cómo cubrirlos

Evite recalentar elementos grandes como asados de carne (ya que tienden a cocerse demasiado y a secarse antes de que el centro esté bien caliente). Si recalienta piezas pequeñas, el resultado será meior.

Niveles de potencia v cómo remover los alimentos

Algunos alimentos se pueden recalentar utilizando una potencia de 900 W mientras que otros deben recalentarse utilizando potencias de 600 W, 450 W o incluso 300 W. Consulte las tablas para obtener instrucciones.

En general, si el alimento es delicado, está en cantidades grandes o si se calienta muy rápido (empanadillas de carne picada, por ejemplo), es mejor recalentar los alimentos utilizando un nivel de potencia baio.

Para obtener mejores resultados, remueva los alimentos o deles la vuelta durante el recalentamiento. Si puede, vuelva a removerlos antes de servir.

Tenga un especial cuidado a la hora de calentar líquidos y comida para niños. Para evitar ebulliciones eruptivas de líquidos y posibles escaldaduras, remueva los alimentos antes, durante y después de calentarlos. Manténgalos en el horno microondas durante el tiempo de espera. Es recomendable meter una cuchara de

plástico o una varilla de cristal en los líquidos. Evite que los alimentos se sobrecalienten (ya que se cuecen demasiado) Es preferible ser conservador en el cálculo del tiempo de cocción y añadir un tiempo extra, si es necesario.

Tiempos de calentamiento y espera

Cuando recaliente los alimentos por primera vez, es útil que apunte el tiempo que tardan para consultarlo en el futuro.

Asegúrese siempre de que los alimentos recalentados estén en su punto de calor. Deje reposar los alimentos durante algún tiempo después de su recalentamiento (de esta forma permitirá que la temperatura se nivele). El tiempo de espera posterior a un recalentamiento es de 2-4 minutos, a menos que en la tabla se recomiende otro tiempo.

Tenga especial cuidado al calentar líquidos o comida para bebés. Consulte también el capítulo en el que se describen las precauciones de seguridad.

RECALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS

Deje siempre que los líquidos reposen durante al menos 20 segundos una vez apagado el horno. Así la temperatura se nivelará. Remueva durante el calentamiento si es necesario y SIEMPRE remueva después de calentar. Para evitar que los líquidos hiervan en erupción y produzcan escaldaduras, meta una cuchara o una varilla de cristal en las bebidas y remuévalos antes, durante y después de su calentamiento.

RECALENTAMIENTO DE COMIDA PARA BEBÉS

COMIDA PARA BEBÉ:

Ponga la comida en un plato de cerámica hondo. Cúbrala con una tapa de plástico. Remuévala bien después de recalentarla. Déjela reposar durante 2-3 minutos antes de servirla. Vuelva a removerla y compruebe su temperatura. Temperatura recomendada al servir: entre 30-40 °C.

LECHE PARA BEBÉ:

Vierta la leche en un biberón de cristal esterilizado. Recaliéntela sin cubrirla. Nunca caliente el biberón del niño con la tetilla puesta, ya que puede explotar si se sobrecalienta. Muévala bien antes de dejarla reposar y otra vez antes de dársela al niño. Compruebe cuidadosamente la temperatura de la comida o de la leche antes de dársela al niño. Temperatura recomendada al servir: aprox. 37°C.

OBSERVACIÓN:

La comida para bebés siempre debe probarse antes de dársela al niño, para evitar quemaduras. Utilice los niveles de potencia y los tiempos de la siguiente tabla como instrucciones de recalentamiento.

Recalentamiento de la comida y la leche para bebés

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla como instrucciones de recalentamiento.

Alimentos	Ración	Alime- ntación	Tiempo	Tiempo de espera (min)	Instrucciones
Comida para bebés (verduras + carne)	0,19 kg	600 W	30 s	2-3	Eche la comida en un plato de cerámica hondo. Cocine cubriéndola. Remuévala una vez finalizado el tiempo de cocción. Déjelo reposar durante 2-3 minutos. Antes de dársela al niño, remuévala bien y compruebe con cuidado la temperatura.
Papillas para bebés (cereales + leche + fruta)	0,19 kg	600 W	20 s	2-3	Eche la comida en un plato de cerámica hondo. Cocine cubriéndola. Remuévala una vez finalizado el tiempo de cocción. Déjelo reposar durante 2-3 minutos. Antes de dársela al niño, remuévala bien y compruebe con cuidado la temperatura.
Leche para bebés	0,1 kg 0,2 kg	300 W	30-40 s 1 min a 1 min. 10 seg.	2-3	Remuévala o agítela bien y viértala en un biberón de cristal esterilizado. Póngalo en el centro del plato giratorio. Cocínela sin cubrir. Agítelo bien y deje que repose durante al menos 3 minutos. Antes de dársela al niño, agítela bien y compruebe con cuidado la temperatura.

Recalentamiento de líquidos y comida

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla como instrucciones de recalentamiento.

	Alimentos	Ración	Alime- ntación		Tiempo de espera (min)	Instrucciones
•	Bebidas (café, té y agua)	0,15 kg (1 taza) 0,3 kg (2 tazas) 0,4 kg (3 tazas) 0,6 kg (4 tazas)	900 W	1-1½ 2-2½ 3-3½ 3½-4	1-2	Vierta el líquido en tazas y recaliéntelo sin cubrir: 1 taza en el centro, 2 tazas una enfrente de la otra, 3 tazas en círculo. Déjelo en el horno microondas durante el tiempo de espera y remuévalo bien.
	Sopa (fría)	0,25 kg 0,35 kg 0,45 kg 0,55 kg	900 W	2½-3 3-3½ 3½-4 4½-5	2-3	Viértala en un plato de cerámica hondo o en un cuenco de cerámica hondo. Cúbrala con una tapa de plástico. Remuévala bien después de recalentarla. Remuévala de nuevo antes de servirla.
•	Guisos (fríos)	0,35 kg	600 W	4½-5½	2-3	Ponga el guiso en un plato de cerámica hondo. Cúbrala con una tapa de plástico. Remuévalo de vez en cuando durante el recalentamiento y de nuevo antes de dejarlo en reposo y servirlo.
	Pasta con salsa (fría)	0,35 kg	600 W	3½-4½	3	Ponga la pasta (por ejemplo, espagueti o fideos al huevo) en un plato de cerámica llano. Cúbrala con film transparente para microondas. Remover antes de servir.
	Pasta rellena con salsa (fría)	0,35 kg	600 W	4-5	3	Coloque la pasta rellena (por ejemplo, ravioli, tortellini) en un plato de cerámica hondo. Cúbrala con una tapa de plástico. Remuévalo de vez en cuando durante el recalentamiento y de nuevo antes de dejarlo en reposo y servirlo.
	Comida de plato (fría)	0,35 kg 0,45 kg 0,55 kg	600 W	4½-5½ 5½-6½ 6½-7½	3	Coloque la comida de 2-3 componentes fríos en un plato de cerámica. Cúbrala con film transparente para microondas.
	Fondue de queso lista para servir (fría)	0,4 kg	600 W	6-7	1-2	Coloque la fondue de queso lista para servir en un cuenco de cristal de pyrex del tamaño adecuado con tapa. Remuévala de vez en cuando durante y después del recalentamiento. Remuévala bien antes de servir.

DESCONGELACIÓN

El microondas es una forma excelente de descongelar los alimentos congelados. Las microondas descongelan suavemente los alimentos congelados en un breve periodo de tiempo. Esto puede ser muy ventajoso si aparecen por sorpresa invitados en su casa.

Las aves congeladas deben descongelarse minuciosamente antes de ser cocinadas. Retire los hilos de metal y saque el envoltorio para dejar que el líquido congelado se escurra.

Ponga la comida congelada en una bandeja sin cubrir. Dele la vuelta, escurra el líquido y retire los menudillos lo antes posible. Pruebe la comida de vez en cuando para asegurarse de que no se está calentando.

Si, durante la descongelación, las piezas más pequeñas y menos gruesas de la comida congelada empiezan a calentarse, puede protegerlas cubriéndolas con pequeñas tiras de papel aluminio.

Si el ave se empieza a calentar por la superficie exterior, detenga la descongelación y déjela reposar durante 20 minutos antes de continuar.

Deje el pescado, la carne y las aves reposar para finalizar el proceso de descongelación. El tiempo de espera para que finalice la descongelación variará dependiendo de la cantidad descongelada. Consulte la siguiente tabla.

Consejo: Los alimentos delgados se descongelan mejor que los guisos y las pequeñas cantidades necesitan menos tiempo que las más grandes. Recuerde este consejo al congelar y descongelar alimentos.

Para descongelar alimentos congelados con una temperatura de aproximadamente - 18 a - 20 °C, utilice la siguiente tabla como guía.

Todos los alimentos congelados deben descongelarse con el nivel de potencia de descongelación (180 W).

Alimentos	Ración	Tiempo (min)	Tiempo de espera (min)	Instrucciones
Carne Ternera picada Filetes de cerdo	0,25 kg 0,5 kg 0,25 kg	6-7 10-12 7-8	15-30	Coloque la carne en un plato de cerámica llano. Cubra los bordes más delgados con papel de aluminio. Dele la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo
				de descongelación.
Aves de corral Piezas de pollo	0,5 kg (2 piezas)	12-14	15-60	Primero, coloque los trozos de pollo con la piel hacia abajo. El pollo entero debe colocarse con
Pollo entero	1,2 kg	28-32		la pechuga hacia abajo en un plato de cerámica llano. Proteja las partes más finas, como las alas y las extremidades, con papel de aluminio. Dele la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación.
Pescado Filetes de pescado/ Pescado entero	0,2 kg 0,4 kg	6-7	10-25	Coloque el pescado congelado en medio de un plato de cerámica llano. Coloque las piezas más finas debajo de las piezas más gruesas. Cubra las extremidades con papel de aluminio. Dele la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación.
Frutas Bayas	0,3 kg	6-7	5-10	Distribuya la fruta en una bandeja de cristal redonda y llana (con un diámetro grande).
Pan Rebanadas de pan (cada una de aprox. cada uno) Tostadas/ sandwiches Pan alemán (harina de trigo + centeno)	2 piezas 4 piezas 0,25 kg 0,5 kg	1-1½ 2½-3 4-4½ 7-9	5-20	Distribuya los panecillos en círculo o el pan verticalmente (como una torre) en papel de cocina en medio del plato giratorio. Dele la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación.

GRILL

La resistencia del grill se encuentra debajo del techo de la cavidad. Funciona mientras la puerta está cerrada y el plato giratorio en movimiento. La rotación del plato giratorio hace que los alimentos se doren uniformemente. Si precalienta el grill durante 4 minutos la comida se dorará más rápidamente.

Utensilios de cocina para el grill:

Deben ser resistentes al fuego y pueden incluir metal. No utilice ningún tipo de utensilios de cocina de plástico, ya que se pueden fundir.

Comida adecuada para el grill:

Chuletas, salchichas, filetes, hamburguesas, panceta y lonchas de jamón, trozos finos de pescado, sandwiches y todo tipo de tostadas con algo por encima.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:

Siempre que utilice sólo la modalidad de grill, asegúrese de que la resistencia del grill esté debajo del techo en posición horizontal y no en la pared del fondo en posición vertical. Recuerde que los alimentos deben colocarse en la parrilla superior, a menos que se indique de otro modo.

MICROONDAS + GRILL

Esta modalidad de cocción combina el calor radiante que procede del grill con la velocidad de la cocción por microondas. Sólo funciona mientras la puerta esté cerrada y el plato giratorio en movimiento. Debido a la rotación del plato giratorio, la comida se dora uniformemente.

Utensilios para cocinar con microondas + grill

Utilice utensilios de cocina por los que puedan pasar las microondas. Dichos utensilios deben ser resistentes al fuego. No utilice utensilios de metal con la modalidad de combinación. No utilice ningún tipo de utensilios de cocina de plástico, ya que se pueden fundir.

Alimentos adecuados para cocina por microondas + grill:

Los alimentos adecuados para la modalidad de combinación incluyen todo tipo de alimentos cocinados que deban recalentarse y dorarse (por ejemplo, pasta al horno), así como alimentos que necesiten de un tiempo breve de cocción para dorarse por encima. Igualmente, esta modalidad se puede utilizar con trozos de comida gruesos que sepan mejor si por encima están dorados y crujientes (por ejemplo los trozos de pollo, a los que se les da la vuelta mientras se cocinan). Consulte la tabla de grill para obtener más detalles.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:

Siempre que utilice la modalidad de combinación (microondas + grill), asegúrese de que el elemento de calentamiento del grill esté debajo del techo en posición horizontal y no en la pared del fondo en posición vertical. Los alimentos deben colocarse en la parrilla superior, a menos que se indique de otro modo. En caso contrario, deberá colocarlos directamente en el plato giratorio. Consulte las instrucciones de la siguiente tabla

Si guiere que la comida se dore por ambos lados, deberá darle la vuelta.

Guía de cocina al grill para alimentos frescos

Precaliente el grill con la función de grill durante 3 minutos.

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla como instrucciones para el arill.

	Alimentos frescos	Ración	Aliment- ación	1. Tiempo por cada lado (min)	2. Tiempo por cada lado (min)	Instrucciones
	Rebanadas de pan	4 unidades (0,25 kg cada una)	Sólo grill	3½-4½	3-4	Coloque las rebanadas de pan una junto a otra en la parrilla.
	Tomates al grill	0,2 kg (2 piezas) 0,4 kg (4 piezas)	300 W + grill	4-5 5½-6½	•	Corte los tomates en mitades. Coloque algo de queso encima. Póngalos en círculo sobre una bandeja llana de cristal de pyrex. Coloque la bandeja en la parrilla superior. Déjelo reposar durante 2-3 minutos.
	Tostada de tomate y queso	4 unidades (0,3 kg)	300 W + grill	4½-5½	-	Tueste primero las rebanadas de pan. Coloque las tostadas con su cobertura en la parrilla superior. Déjelas reposar durante 2-3 minutos
•	Manzanas al horno	2manzanas (400 g aprox.) 4manzanas (800 g aprox.)	300 W + grill	6½-7½		Quite el corazón de las manzanas y rellénelas con uvas y mermelada. Coloque trozos de almendra por encima. Ponga las manzanas en una bandeja llana de cristal de pyrex. Coloque la bandeja directamente en la parrilla inferior.

Guía de cocina al grill para alimentos frescos (continuación)

Alimentos frescos	Ración	Alimen tación	1. Tiempo por cada lado (min)	2. Tiempo por cada lado (min)	Instrucciones
Trozos de pollo	0,5 kg (2 piezas) 0,9 kg (3-4 piezas)	300 W + grill	10-11	9-10	Cepille el pollo con aceite y añádale especias. Coloque las piezas en círculo sobre la parrilla superior. Déjelas reposar durante 2-3 minutos
Chuletas de cordero (medianas)	0,4 kg (4 unidades)	Sólo grill	10-12	8-9	Cepille las chuletas con aceite y añádales especias. Déjelos en círculo sobre la parrilla superior. Una vez hechas al grill, déjelas reposar durante 2-3 minutos.
Filetes de cerdo	0,4 kg (2 piezas)	MO + Grill	300 W + Grill 8-9	Sólo grill 8-9	Unte los filetes con aceite y añádales especias. Colóquelos en círculo en la parrilla superior. Una vez hechos al grill, déjelos reposar durante 2-3 minutos.
Pescado asado	0,4-0,5 kg	300 W + grill	6-7	7-8	Unte con aceite la piel del pescado y añádale hierbas y especias. Coloque los pescados uno junto a otro, cabeza con cola, sobre la parrilla superior. Deje reposar durante 2-3 minutos.

CONVECCIÓN

La cocina por convección es el método tradicional de cocinar los alimentos en un horno convencional con aire caliente.

La resistencia y el ventilador están situados en la pared del fondo, de manera que el aire caliente puede circular por el interior del horno.

Utensilios de cocina para la cocina por convección:

Puede utilizar todos los utensilios resistentes al horno convencionales y los moldes de hojalata para repostería (los que normalmente utiliza en un horno por convección tradicional).

Alimentos adecuados para cocinar por convección:

Todas las galletas y magdalenas, así como los pasteles y panecillos, deben prepararse con esta modalidad. También los pasteles de fruta, la masa para bombas rellenas y los soufflés.

MICROONDAS + CONVECCIÓN

Esta modalidad combina la energía microondas con el aire caliente, reduciendo así el tiempo de cocción mientras proporciona a los alimentos una superficie dorada y cruiiente.

La cocina por convección es el método tradicional de cocinar alimentos en un horno con el aire caliente al que hace circular un ventilador situado en la pared del fondo.

Utensilios para cocinar con microondas + convección:

Deben dejar que pasen las microondas. Deben ser resistentes al horno (como el cristal, la cerámica y la porcelana sin a dornos metálicos); parecidos a los utensilios de cocina descritos para MO + Grill. No utilizar utensilios metálicos.

Alimentos adecuados para cocinar por microondas + convección:

Todo tipo de carne y de aves, guisos y gratinados, bizcochos y pasteles de fruta ligeros, pastelitos y empanadas, verduras al horno, magdalenas y panes.

Guía de cocción por convección para alimentos frescos como panecillos, pan y pasteles

Precaliente la convección con la función de precalentamiento a la temperatura deseada, a menos que no se recomiende calentar el horno (consulte la tabla).

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla como instrucciones para cocinar por convección.

Alimentos	Ración	Alimenta- ción	Tiempo (min)	Instrucciones
PANECILLOS Panecillos (cocinados)	4-6 unidades (50 g aprox. 50 g)	Sólo convección 180°C	2-3	Coloque los panecillos en círculo sobre la parrilla superior. Utilice guantes de horno al sacarla. Déjela reposar durante 2-3 minutos.
Bizcocho mármol/ Pastel de limón (masa fresca)	0,7 kg	180 W +220°C sin precalentar	24-26	Coloque la masa fresca en una bandeja de horno metálica y negra o en una de cristal rectangular (25 cm de largo). Coloque el pastel en la parrilla inferior. Deje reposar durante 5-10 minutos.
Hojaldres rellenos (fríos)	0,25 kg (5 piezas)	Sólo convección 220 °C	15-20	Rellene la masa de hojaldre fresca con jamón, salchichas, queso o verduras. Póngala en papel de horno y en círculo sobre la parrilla superior.
Muffins (masa fresca)	6 x 70 g (0,4 -0,45 kg)	180 W + 200 °C	14-16	Rellene la masa fresca uniformemente en un plato de cerámica que sea adecuado para 6 muffins de tamaño medio. O utilice 6 platitos redondos de cristal de pyrex. Coloque la bandeja en la parrilla inferior. Déjelos reposar durante 5 minutos.

Guía de cocción por convección para alimentos congelados como panecillos, pan, pasteles y pastas

Precaliente la convección con la función de precalentamiento hasta alcanzar la temperatura deseada, a menos que no se recomiende calentar el horno (consulte la tabla).

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla como instrucciones cocinar al horno.

Alimentos	Ración	Alimentación	Tiempo (min)	Instrucciones
Baguettes / Pan de ajo (precocinados)	0,2-0,25 kg (1 pieza)	180 W + 200°C	6-7	Coloque la baguette congelada en papel de horno sobre la parrilla inferior. Una vez horneada, déjela reposar durante 2-3 minutos.

Guía de cocción por convección para pizza, pasta, patatas fritas y nuggets congelados

Precaliente la convección con la función de precalentamiento hasta alcanzar la temperatura deseada, a menos que no se recomiende calentar el horno (consulte la tabla).

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla como instrucciones cocinar al horno.

Alimentos	Ración	Alimentación	Tiempo (min)	Instrucciones
Pasta (lasaña o canelones)	0,4 kg	450 W + 200°C sin precalentar	20-22	Coloque la comida en una bandeja de cristal de pyrex del tamaño idóneo o déjela en el envoltorio original (tenga cuidado de que éste sea para microondas y horno). Coloque la lasaña congelada en la parrilla inferior. Una vez horneados, déjelos reposar durante 2-3 minutos.
Pasta (macarrones, tortellini)	0,4 kg	450 W + 200°C sin precalentar	16-18	Coloque la comida en una bandeja de cristal de pyrex del tamaño idóneo o déjela en el envoltorio original (tenga cuidado de que éste sea para microondas y horno). Coloque la pasta congelada en la parrilla inferior. Una vez horneados, déjelos reposar durante 2-3 minutos.
Nuggets de pollo	0,25 kg	450 W + 200°C	6½-7½	Coloque los nuggets de pollo en la parrilla inferior. Una vez horneados, déjelos reposar durante 2-3 minutos.

SUGERENCIAS ESPECIALES

CÓMO FUNDIR MANTEQUILLA

Ponga 50 g de mantequilla en un pequeño recipiente hondo de cristal. Cúbrala con una tapa de plástico.

Caliéntela durante 30-40 segundos a 900 W, hasta que la mantequilla se funda.

CÓMO FUNDIR CHOCOLATE

Ponga 100 g de chocolate en un pequeño recipiente hondo de cristal. Caliéntelo durante 3-5 minutos, a 450 W, hasta que se funda.

Remuévalo una vez o dos mientras se funde. Utilice guantes de horno al sacarla.

CÓMO FUNDIR MIEL CRISTALIZADA

Ponga 20 g de miel cristalizada en un pequeño recipiente hondo de cristal. Caliéntela durante 20-30 segundos a 300 W, hasta que se funda.

CÓMO FUNDIR GELATINA

Introduzca hojas de gelatina seca (10 g) durante 5 minutos en agua fría. Coloque la gelatina escurrida en un pequeño recipiente de cristal de pyrex. Caliéntela durante 1 minuto a 300 W.

Remuévala una vez fundida.

CÓMO HACER GLASEADO/FONDANT (PARA PASTELES Y DULCES)

Mezcle glaseado instantáneo (aproximadamente 14 g) con 40 g de azúcar y 250 ml de agua fría.

Cueza la mezcla sin cubrir en un recipiente de cristal de pyrex de 3 ½ a 4 ½ minutos a 900 W.

hasta que el glaseado/fondant se vuelva transparente. Remueva la mezcla dos veces durante su cocción.

CÓMO HACER MERMELADA

Ponga 600 g de fruta (por ejemplo, bayas mezcladas) en un recipiente de cristal de pyrex

del tamaño adecuado y tápelo. Añada 300 g de azúcar y remuévalo todo bien. Cocínelo con tapa durante 10-12 minutos a 900 W.

Remuévala varias veces durante su cocción. Vacíe el contenido directamente en pequeños tarros de

mermelada con tapaderas de rosca. Déjela reposar durante 5 minutos.

CÓMO HACER PUDDING

Mezcle polvo para pudding con azúcar y leche (500 ml) siguiendo las instrucciones del fabricante del producto y remuévalo todo bien. Utilice un cuenco de cristal de pyrex de tamaño adecuado

con tapa. Cocine con tapa de 6 ½ a 7 ½ minutos a 900 W.

Remuévalo varias veces durante su cocción.

CÓMO TOSTAR ALMENDRAS

Distribuya uniformemente 30 g de almendras troceadas en un plato de cerámica de tamaño mediano.

Remuévalas varias veces mientras se tuestan de 3 1/2 a 4 1/2 minutos a 600 W Déjelas reposar durante 2-3 minutos en el horno. Utilice guantes de horno al sacarla.

Limpieza del horno microondas

Las siguientes partes del horno microondas deben limpiarse regularmente para evitar que las partículas de comida y la grase se incrusten en él:

- Superficies externas y externas
- Puerta y cierres de la puerta
- Plato giratorio y aro giratorio
- Los cierres de la puerta deben estar **SIEMPRE** limpios y la puerta debe cerrar correctamente.
- Si no mantiene el horno limpio puede que se dañe la superficie, lo que podría restar efectividad al aparato y provocar riesgos innecesarios.
- Limpie las superficies externas con un paño suave y templado mojado en agua con jabón. Enjuáguelas y séquelas.
- 2. Quite las manchas y salpicaduras de las superficies internas o del aro giratorio con un paño con jabón. Enjuáguelas y séquelas.
- Para quitar las partículas de comida más duras y eliminar manchas, coloque un vaso de zumo de limón exprimido en el plato giratorio y caliéntelo durante 10 minutos a la máxima potencia.
- 4. Limpie el plato en el lavavajillas siempre que sea necesario.
 - NO derrame agua en los conductos. NUNCA utilice productos abrasivos ni disolventes químicos. Tenga especial cuidado al limpiar los cierres de la puerta para asegurarse de que ninguna partícula:
 - Se acumulen
 - Impidan que la puerta se cierre correctamente
 - Limpie la cavidad del horno microondas correctamente después de cada uso con un detergente suave. Para evitar daños, deje que el microondas se enfríe antes de limpiarlo.
- Las instrucciones para cocinas, fogones y hornos recomiendan que no utilice un limpiador con vaporizador.

Cómo guardar y cómo reparar el horno microondas

Debe tomar algunas precauciones sencillas al guardar o utilizar su horno microondas.

No debe utilizar el horno si la puerta o los cierres de la puerta están dañados:

- Bisagras rotas
- Cierres deteriorados
- Carcasa del horno abollada o torcida

Sólo un experto del servicio técnico debe realizar reparaciones en el microondas.

- No quite **NUNCA** la carcasa externa del horno. Si el horno está defectuoso y necesita ser reparado o duda de su estado:
 - Desconéctelo del enchufe de la pared
 - Póngase en contacto con el centro más cercano de reparaciones postventa
- Si desea guardar el horno temporalmente, elija un lugar seco y sin polvo.
 - Motivo: El polvo y la humedad pueden afectar a las piezas que funcionen del horno.

Especificaciones técnicas

SAMSUNG se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Tanto las especificaciones del diseño como estas instrucciones del usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Fuente de alimentación	230V ~ 50 Hz AC		
Consumo de energía			
Potencia máxima	3100 W		
Microondas	1400 W		
Grill (resistencia)	1300 W		
Convección (resistencia)	1700 W		
Potencia de salida	100 W / 900 W - 6 niveles (IEC-705)		
Frecuencia de funcionamiento	2450 MHz		
Dimensiones (ancho x profundidad x largo) Exterior Interior del horno	522 x 539 x 312 mm 355 x 380,6 x 234 mm		
Volumen	32 litros		
Peso Neto Embalaje	21,0 kg aprox. 23,5 kg aprox.		

Е

Е

